



BOHEME

BOHEME

Moduler

1-seter



B:95 D:105 H:82 SH:44/47 SD:52

1,5-seter



B:125 D:105 H:82 SH:44/47 SD:52

1s armlene venstre



B:115 D:105 H:82 SH:44/47 SD:52

1s armlene høyre



B:115 D:105 H:82 SH:44/47 SD:52

1,5s armlene venstre



B:145 D:105 H:82 SH:44/47 SD:52

1,5s armlene høyre



B:145 D:105 H:82 SH:44/47 SD:52

Hjørne



B:105 D:105 H:82 SH:44/47

Divan



B:95 D:170 H:82 SH:44/47 SD:117

Divan arm venstre



B:115 D:170 H:82 SH:44/47 SD:117

Divan arm høyre



B:115 D:170 H:82 SH:44/47 SD:117

Pall stor



B:120 D:90 H:44/47

Pall liten



B:90 D:90 H:44/47

Midtdel med eik/svart platetopp



B:49 D:105 H:44/47

Benvalg treverk



5 cm



8 cm



Svart



Eikebeiset

Faste oppsett – forslag til løsninger

3-seter



B:230 D:105 H:82 SH:44/47

3,5-seter



B:295 D:105 H:82 SH:44/47

Oppsett 3



B:325 D:105 H:82 SH:44/47

Oppsett 4



B:325 D:105 H:82 SH:44/47

Oppsett 5



B:230 D:170 H:82 SH:44/47

Oppsett 1



B:375 L:250 D:105 H:82 SH:44/47

Info om Boheme

Boheme loungesofa har en god og soft komfort. Sofaen kan tilpasses som du ønsker ut fra et stort utvalg moduler. Du kan også velge en av de faste oppsettene som er forslag på løsninger til din sofa. Velg mellom et stort utvalg tekstiler i forskjellige teksturer og farger. 5 eller 8 cm lange treben i svart eller eikebeiset.

Innhold

Boheme sofa består av rammeverk i heltre. I seterammen er det nosaqfjær, samt 35 kg kaldskum toppet med en dyne fylt med 70 % fibervatt og 30 % pent skåret skum. Ryggputene er kanalsydd fylt med 70 % fibervatt og 30 % pent skåret skum.

Vedlikehold

Anbefalt vedlikehold av Boheme er normalt renhold; støvsuging og vask ved behov. Det er anbefalt at sofaen impregneres inntil 4 ganger i året. De fleste av våre tekstiler kan vaskes; sjekk på innsiden av trekket for vaskeanvisning. For at sitteputene skal holde seg, anbefales det at dynene i sofaen ristes ved behov.



Scapa®

mobelringen.no